



[Zum Produkt im Webkatalog](#)

Kodak Druckerstation Serie 3

Drucken, direkt von der EasyShare kompatiblen Kamera.

Mit der **Kodak Druckerstation Serie 3** können Sie Ihre Bilder ohne zu Hilfenahme eines Computers drucken. Sie brauchen lediglich Ihre EasyShare-Kompatible Kamera auf die Druckerstation zu setzen und die Drucken-Taste zu betätigen, um beeindruckende, wasserfeste Abzüge Ihrer Fotos zu erhalten.

Die Druckerstation bietet Ihnen jedoch noch einiges mehr:

So können Sie, ebenfalls per einfachem Knopfdruck, Ihre Bilder auf den Rechner übertragen oder Ihre am Computer bearbeiteten Bilder von dort aus drucken. Zudem wird der Kamera-Akku in bis zu 3,5 Stunden (je nach Kamera-Modell) voll aufgeladen.

Technische Daten

Druckverfahren: Halbton-Thermosublimation

Druckgeschwindigkeit: 90 Sekunden (120 Sekunden für den ersten Direktdruck über die Kamera)

Anschlüsse: **Speicherkarten-Schnittstelle** 8-in-1-Kartenleser optional erhältlich
Input/Output EasyShare Docking-Schnittstelle, USB, Netzteil

Stromversorgung: **Netzteil** Ja, im Lieferumfang enthalten

Abmessungen (BxHxT): 334 mm x 188 mm x 83 mm

Gewicht: **mit Papierkassette** 1110 g

Lieferumfang: KODAK Fotopapier-Kit aus 10 Musterbögen und Farbkassette, Ni-MH-Akkupack für bestimmte KODAK EASYSHARE Digitalkameras, Netzteil (24 V), KODAK EASYSHARE Software mit Druckertreibern, Begrüßungs-Kit, KODAK Adapter-Kit D-26 für Kamera- und Druckerstationen für KODAK EASYSHARE Kameras der Serien CX/DX 6000/7000 und LS 600/700